


|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1201 A1 | 2202 B1 | 2207 D8 | 2212 B1 | 3201 A4 | 3206 E6 | 3211 E7 | 3216 E4 | 3222 E2 | 3231 B3 | 3236 D9 | 4202 A2 | 6204 B9 | 7200 A5 | 7205 A9 | 7210-A D2 | 7210-F D9 | F113 B7 | F118 A1 |
| 1202 A4 | 2203 E6 | 2208 B9 | 2213 B2 | 3202 B4 | 3207 D5 | 3212 D1 | 3217 D1 | 3223 E1 | 3232 B3 | 3237 E9 | 6200 A5 | 6205 D2 | 7201 B7 | 7206 A9 | 7210-B E2 | 7211 B5   | F114 A1 | F119 A1 |
| 1203 E6 | 2204 E6 | 2209 A8 | 2214 B2 | 3203 E1 | 3208 D6 | 3213 D1 | 3218 D1 | 3224 D4 | 3233 B3 | 3238 A7 | 6201 C7 | 6206 D4 | 7202 E7 | 7207 D1 | 7210-C C3 | 7212 A8   | F115 A1 | F120 A1 |
| 1204 D6 | 2205 D7 | 2210 D3 | 2215 B1 | 3204 B6 | 3209 E6 | 3214 C3 | 3219 D1 | 3225 A7 | 3234 B3 | 3239 B8 | 6202 C5 | 6210 A8 | 7203 D7 | 7208 D3 | 7210-D E9 | F111 A5   | F116 A1 | F121 C3 |
| 2201 B2 | 2206 D6 | 2211 D4 | 2216 B2 | 3205 D6 | 3210 D7 | 3215 D2 | 3220 E3 | 3226 B8 | 3235 E3 | 4201 A2 | 6203 B8 | 6211 B8 | 7204 E1 | 7209 E3 | 7210-E D8 | F112 B5   | F117 A1 | F122 C4 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9

# UCD AMPLIFIER



1 2 3 4 5 6 7 8 9